


METTRE EN ROTATION LA BROCHE ET REGLER UNE VITESSE

Fréquence de rotation de la broche



Vitesse d'avance

